

ΔERO

01/07/11

1) Zebra GC direct/transfer grayed?

~~2) Diseñar Eti~~

~~3) Gen TXT-Layout~~

~~4) VB prog : DU?~~

~~1) leer Async~~

~~2) parse~~

~~3) representato~~

~~5) Access Front End~~

~~1) UI~~

~~2) communication~~

~~layer of VB How?~~

~~simplemente usar NetComm en Access~~

~~6) ultima Ren Layer tanam~~ ✓

~~7) a ti fulos~~

~~8) Tear Off~~

~~9) Regoleta p Paquete caption~~ ✓

~~10) Divi Jun ter 2~~ ✓
~~seglora~~

~~11) Bar code 128~~

(F) ~~guardar en~~
~~time Config file~~
~~printer settings ignore~~
~~driver Config~~

1/30 HB

Negro 361

130

361

0140

XXX

XXX

XXXX

modelo

color

peso

5815

XXXX

terida

o/104

2 cosas Pl Acabar Imp

1) imprimir varia etiq
yal final mandar
Tear Off

2) mandar config solo
en la primer etiqueta

3) Guardar en Memoria Eti.

08/04/16

2.2

Hilaturas Providencia

Modelo: **Macrilan 2/30**

Color: **CAzul Marino**

Peso
Neto: **P34.85**

Teñido: **T8816**

Paquete: **P1/20**

Peso Bruto: **Pb88.360**



13036101405815

hilo Teñida

Peso

Tara: **T12.50**

Pzas: **P99**

Planta Rinconada No 6 - A. La Providencia Tanque de los Jiménez. Aguascalientes, Ags
TELEFONOS: OFNA: 449 915 46 14 CEL: 449 123 83 96

Tablas

1) modelos } id Modelo
 } modelo

2) colores } id Color
 } color

3) Form Captera.

Paq _____

Modelo _____

Pzas _____

Color _____

Teñido _____

4) Panel de Control

Modelo

Color

Impre Etig

5) --- } color y Modelo

--- } Teñida

⇒ Ueuer Ceros
a la 139.

6) colores } alim en Formulario Continuo
Modelos } like Excel

6) Mscocom Netcom ?

~~11/5~~ Copy code from Cid

09/07/16

b) Test Scale with USB Ser + HyperTerm
~~combi~~ i) baud, ... ? 9600, 8, N, 1 sin Corr Er

ii) Toner lectura : - 0.6 Kg Net

iii) Patrón: "Net" ^{13, 16}
tamaño de línea (cr, crlf) ? CR LF

~~11/5~~ Test en Access ONLY with MSGBOX

~~11/5~~ Parse & put on FIELD.

e) Param COM #?

13/07/16

f) Imprimir etiq & Increment Counter (paquete #)

1a) Desde Vm - capturar impresión = OK
desde ms-dos? copy a1.txt + num1234

1b) Desde mi PC - desmontar usb zebra = OK

1c) Integrar access - nuevo Modelo

a) quitar primer línea a ver si no es necesaria = OK (copy from Dos)

b) pegar A1.TXT a un nuevo modelo

14/07/16

g) Imprimir con valores de Form

1a) modelo, color, P Neto, Tejido, Paquetes, piezas

1b) incrementar paquete #

→ label.caption " / 20 "

- err, imprimir la misma etiq

120 veces.

1c) El botón (PRINT) de la balanza incrementa el paquete #. Al final envía MSG.

* Nota: en Progress Data antes de Break Point con el mouse observe que Buffer no incluye cr ni LF!!!

16/07/16

14) paquete #, no debe tener punto de tabulación

15) como presentar clave auto (modelo x color) en este layout ###

SOL: `format(var, "000")`

ej's: 1 = 001

21 = 021

821 = 821

16) imprimir datos Form del Barcode

17) control Panel - abrir en Hoja Datos los form (modelo, color)

nota: no se puede como viene por default, tuve que hacer macro.

18) tablas (1/2) - autonumber la clave ppal.

19) goo: access 2004 set startup form

20) a) quitar resolución, tara y piezas de la impresión

b) form control piezas = hidden

21) form button = Borrar captura